

MANUÁL


Elektrická koloběžka Viper 5 City, Viper 5 City S

Obsah:

1. Bezpečné řízení elektrické koloběžky
2. Obsah balení
3. Schéma
4. Montáž Vaší elektrické koloběžky
5. První jízda
6. Nabíjení
7. Jak jezdit na elektrické koloběžce
8. Varování

Děkujeme, že jste si vybral naši elektrickou koloběžku!

Vaše rozhodnutí zvolit naši elektrickou koloběžku si velmi vážíme. Naše koloběžka je rekreační produkt s mobilní aplikací, která Vám umožňuje spojení s ostatními řidiči, abyste si mohli užít společné jízdy.



1. Bezpečné řízení elektrické koloběžky

1. Předtím než se začnete učit jezdit na elektrické koloběžce, je důležité si uvědomit, že se jedná o rekreační výrobek. Jezdec je zodpovědný za případné zranění nebo škody způsobené během jízdy, zejména pokud není zkušený, nebo nedodržuje pokyny uvedené v tomto manuálu.
2. Je důležité si uvědomit, že i při dodržování všech pokynů a varování uvedených v tomto manuálu může být riziko stále přítomné. Tyto pokyny Vám však pomohou minimalizovat možná rizika a zvýší Vaši bezpečnost při používání koloběžky. Nezapomínejte, že používání elektrické koloběžky vždy nese riziko zranění v důsledku ztráty kontroly, kolizí nebo pádů. Při vjezdu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy platné pro ostatní vozidla. Je třeba si uvědomit, že vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu, a proto je nutné přizpůsobit jízdu okolnostem a zachovat dostatečný odstup od ostatních účastníků provozu. Náhlé brzdění na povrchu s nízkou trakcí může vést k prokluzu kola nebo pádu. Při vjezdu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy platné pro ostatní vozidla. Je třeba si uvědomit, že vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu, a proto je nutné přizpůsobit jízdu okolnostem a zachovat dostatečný odstup od ostatních účastníků provozu. Při vstupu do neznámých oblastí buďte vždy ostražití a snižte rychlost.
3. Při jízdě vždy noste přilbu. Používejte schválenou cyklistickou přilbu, která správně sedí na hlavě s nasazeným podbradním páskem a poskytuje ochranu zadní části hlavy.
4. Nepokoušejte se o svou první jízdu v oblastech, kde můžete narazit na děti, chodce, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce tím, že vždy ustoupíte vpravo od nich. Projedťte vlevo, pokud je to možné. Když se k chodci přibližujete zepředu, zůstaňte vpravo a zpomalte. Vyhněte se vylekáním chodců tím, že když se blížíte zezadu, oznamte svou přítomnost a při míjení zpomalte na rychlost chůze. Pokud se situace liší, prosím, dodržujte místní dopravní předpisy a předpisy.
6. V oblastech bez stanovených pravidel dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Uživatel je zodpovědný za veškeré škody na majetku, zranění nebo smrt osob, nehody nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte žádnému jednotlivci řídit Vaši elektrickou koloběžku, pokud si pozorně nepřečetl tuto příručku a nepostupoval podle návodu v aplikaci. Jste zodpovědní za bezpečnost nových jezdců. Pomáhejte začátečníkům, dokud se

nebudou cítit sebevědoměji při jízdě a pro základní provoz elektrické koloběžky se vždy ujistěte, že každý jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.

8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně utaženy a zda není žádná součást poškozená. Pokud elektrická koloběžka vydává neobvyklé zvuky nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit a kontaktujte nás-Eco Vehicle ohledně servisu.
9. Buďte vždy ostražití a pozorní! Sledujte své okolí nejen v dálce, ale i bezprostředně před koloběžkou. Vaše oči jsou nejdůležitějším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům se sníženou přilnavostí, jako je mokrá zem, sypký písek, štěrk nebo led.
10. Pro snížení rizika zranění je nezbytné důkladně si přečíst a striktně dodržovat všechna upozornění a varování uvedená v tomto manuálu. Nedosahujte nebezpečných rychlostí. Doporučujeme, aby koloběžku používali jezdci starší 16 let. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Lidé, kteří by neměli jezdit na elektrické koloběžce jsou:

- Kdokoliv, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog
- Každý, kdo trpí nemocí, která ho vystavuje riziku
- Každý, kdo má problémy s rovnováhou nebo s motorickými funkcemi, které by narušovaly jeho schopnost udržet rovnováhu.
- Každý, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (max nosnost 100kg)
- Těhotné ženy

Jezdci mladší 18 let by měli na tomto produktu jezdit pod dozorem dospělých.

Dodržujte místní zákony a předpisy, a to i v případě, že nejezdíte tam, kde je to místními zákony zakázáno.

Pro bezpečnou jízdu je důležité mít jasný výhled před sebe a být dobře viditelný pro ostatní účastníky provozu.


Nejezděte na sněhu, v dešti, nebo na cestách, které jsou mokré, blátivé, zmrzlé nebo kluzké z jakéhokoli důvodu. Vyhněte se také překážkám jako je písek, sypký štěrk nebo klacky, což by mohlo způsobit ztrátu rovnováhy a vést k pádu.

11. Nepokoušejte se nabíjet svoji elektrickou koloběžku, pokud je nabíječka nebo zásuvka mokrá.
12. Stejně jako u jiných elektronických zařízení doporučujeme při nabíjení používat přepěťovou ochranu. Ta zajistí ochranu vaší elektrické koloběžky před možným poškozením způsobeným přepětím nebo napěťovými špičkami.
13. Vždy používejte pouze originální nabíječku dodanou s koloběžkou. Použití jiné nabíječky může způsobit poškození zařízení a ztrátu záruky.

14. Používejte pouze schválené díly a příslušenství. Neupravujte svoji elektrickou koloběžku. Úpravy mohou narušit její provoz, způsobit vážné zranění, poškození a mohou zrušit platnost záruky.

2. Obsah balení

Sestavená elektrická koloběžka



1x Uživatelská příručka

1x Sada nářadí

1x Těsnění světlometu

1x Háček

1x Nabíječka

Při vybalování Vaší elektrické koloběžky si ověřte, že všechny uvedené položky jsou součástí balení. Pokud Vám nějaké komponenty chybí, kontaktujte nás nebo navštivte naše servisní středisko. Poté, co si ověříte, že jsou všechny komponenty přítomny a v dobrém stavu, můžete sestavit svoji novou elektrickou koloběžku. Nezapomeňte si ponechat krabici a balicí materiály pro případ, že byste svoji elektrickou koloběžku v budoucnu potřebovali odeslat. Před montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu vždy vypněte elektrickou koloběžku a odpojte z napájecího kabelu.



3. Schéma

Rychloměr: Zobrazuje aktuální rychlost koloběžky a případné chybové kódy.

Režimy jízdy:

- **Režim chůze:** Umožňuje snadné tlačení koloběžky.
- **ECO:** Úsporný režim s hladkým zrychlením, ideální pro začátečníky.
- **D:** Standardní režim vhodný pro běžnou jízdu.
- **S:** Sportovní režim s vysokým výkonem, doporučený pouze zkušeným jezdcům.

Ikona Bluetooth: Indikuje úspěšné připojení koloběžky k mobilnímu zařízení.

Ikona chyby: Upozorňuje na zjištěný problém nebo poruchu koloběžky.


Úroveň nabití baterie: Zobrazuje se pomocí čtyř čárek:

- První čárka = přibližně 40 % energie.
- Každá další čárka představuje dalších 20 %.

Tlačítko napájení:


- Jedno stisknutí zapíná koloběžku.
- Jedno stisknutí tlačítka řazení zapne světlo.
- Dvojité stisknutí přepíná mezi jízdními režimy.
- Přidržením tlačítka na 3 sekundy koloběžku vypnete.

4. Montáž vaší elektrické koloběžky



1. Rozložte představec řídítek a upevněte jej.

2. Pevně připojte vodiče uvnitř. Poté rozložte stojánek k rukojeti a představci. Posuňte podpěru rukojeti elektrické koloběžky na představec. Dbejte na správnou orientaci.



3. Namontujte šest šroubů (dva na každé straně: jeden pro pevný světlomet s těsněním a jeden na odpovídající protější stranu).


5. První jízda

Před první jízdou je nutné aktivovat koloběžku a seznámit se s bezpečnostními pokyny prostřednictvím aplikace.


Postup aktivace:

1. Naskenujte QR kód z manuálu nebo obalu koloběžky a stáhněte si příslušnou mobilní aplikaci.
2. Aplikaci nainstalujte na zařízení s podporou Bluetooth 4.0 nebo vyšším a zaregistrujte se/přihlaste se.
3. Zapněte koloběžku. Pokud bliká ikona Bluetooth, znamená to, že čeká na připojení.
4. V aplikaci vyhledejte koloběžku a připojte se k ní.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci k dokončení aktivace.

Po úspěšné aktivaci můžete koloběžku využívat s plnou funkcí. Při prvních jízdách postupujte opatrně a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu.



6. Nabíjení



Kroky jak nabíjet

1. Otevřete kryt nabíjecího portu
2. Připojte nabíječku do nabíjení
3. Zakryjte voděodolný kryt

VAROVÁNÍ !

1. Nenabíjejte, pokud jsou nabíjecí port nebo napájecí kabel vlhký.
2. Nenabíjejte ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo na ní vidíte stopy vody.
3. Když se koloběžka nenabíjí, zavřete kryt nabíjecího portu.

7. Jak jezdit na elektrické koloběžce




No jste helmu a další ochranné pomůcky, abyste minimalizovali možné zranění.



1. Zapněte svojí elektrickou koloběžku a zkontrolujte indikátor úrovně výkonu
2. Postavte se na stojací plochu koloběžky a jednou nohou se odražte.
3. Dejte druhou nohou na stojací plochu a zmáčkněte plyn, který je napravo.

VAROVÁNÍ - Při rychlém brždění riskujete vážné zranění, ztrátu kontroly a pádu. Dodržujte přiměřenou rychlost a dávejte pozor na potenciální nebezpečí.



8. Varování

Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění.


Jízda v dešti: Nikdy nejezděte na elektrické koloběžce v dešti. Vlhkost může poškodit elektroniku koloběžky a výrazně zvyšuje riziko ztráty kontroly. Chraňte koloběžku před vodou a nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Nerovnosti: Vyhněte se rychlé jízdě přes velké nerovnosti. Ty mohou způsobit ztrátu stability a kontroly, což zvyšuje riziko pádu a úrazu.




Pozor na překážky: Při průjezdu úzkými prostory, například dveřmi, dávejte pozor na svou hlavu, abyste předešli úrazu.

Blatník: Nikdy nešlapejte na blatník během jízdy. Tento úkon může způsobit poškození koloběžky nebo ztrátu rovnováhy.




Nepoužívejte plyn při chůzi vedle koloběžky: Při tlačení koloběžky nikdy nemačkejte plyn. Může to způsobit nečekaný pohyb koloběžky a zvýšit riziko nehody.


Vyhňte se překážkám: Dbejte na to, aby se pneumatiky nebo kola nedostaly do kontaktu s překážkami, jako jsou obrubníky, kameny nebo jiné pevné objekty. Takový kontakt může poškodit kola nebo způsobit ztrátu stability.



Nepřetěžujte řídítka: Nikdy nenoste těžké předměty na řídítkách. Přetížení může ovlivnit rovnováhu, snížit ovladatelnost koloběžky a zvýšit riziko nehody.

Správný odraz: Při jízdě se vždy odražejte oběma nohama postupně. Použití pouze jedné nohy může vést k nestabilitě a ztrátě kontroly nad koloběžkou.






Jízda na veřejných komunikacích: Elektrická koloběžka není určena pro jízdu po veřejných komunikacích ani dálnicích. Používání koloběžky na těchto místech může být nebezpečné a v rozporu s místními zákony.

Opatrné řízení: Nikdy neotáčejte řídítky prudce nebo násilně, zejména při vyšších rychlostech. Takový pohyb může způsobit ztrátu stability a zvýšit riziko pádu.

Vyhňte se vodním plochám: Nejezděte přes kaluže, mokré povrchy nebo jiné vodní plochy. Voda může poškodit elektroniku koloběžky a zvýšit riziko nehod.




Jeden jezdec: Elektrická koloběžka je navržena pouze pro jednoho jezdce. Nikdy nevozte další osobu nebo dítě. Přetížení koloběžky zvyšuje riziko nehody a může poškodit její konstrukci.

Bezpečnost těhotných žen: Jízda na elektrické koloběžce se nedoporučuje těhotným ženám kvůli zvýšenému riziku pádu a možným následkům pro zdraví matky i dítěte.

Pozor na horký motor: Po skončení jízdy se nedotýkejte motoru. Může být velmi horký, což by mohlo vést k popáleninám. Vždy nechte motor vychladnout před manipulací.

Řídítka vždy pevně držte: Nikdy nepouštějte řídítka během jízdy. Držení řídítek oběma rukama je klíčové pro udržení stability a bezpečné ovládní koloběžky.



Jízda po schodech a překážkách: Nikdy se nepokoušejte jezdit nahoru nebo dolů po schodech ani přeskačovat překážky. Tyto situace mohou vést k vážnému poškození koloběžky nebo ztrátě kontroly, což zvyšuje riziko pádu.

Použití telefonu při jízdě: Nikdy nepoužívejte telefon během jízdy na elektrické koloběžce. Odvádění pozornosti zvyšuje riziko nehody a může ohrozit vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních.

Kontaktujte nás

Děkujeme, že jste si vybrali elektrickou koloběžku Viper City. Pokud máte jakékoli dotazy, potřebujete další informace nebo řešíte technické problémy, neváhejte nás kontaktovat na následujících telefonních číslech:

 **606 176 710 – Jednatel firmy Libor Strnad**

 **737 500 750 – Asistentka Adriana Konečná**

Jsme připraveni Vám pomoci s jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem.

Servis a podpora

- Pro odborný servis doporučujeme využívat naše autorizované servisní středisko.
-

Doporučení k péči o koloběžku

- Pravidelně kontrolujte technický stav koloběžky, zejména brzdy, pneumatiky a upevnění součástí.
 - Po jízdě v prašném nebo znečištěném prostředí koloběžku očistěte suchým hadříkem.
 - Nikdy nepoužívejte silné chemikálie ani tlakové čističe, které by mohly poškodit elektroniku nebo lak.
-

Záruka

Vaše elektrická koloběžka je kryta zárukou podle platných právních předpisů.

Záruka se nevztahuje na:

- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů v tomto manuálu.
- Opotřebení součástí v důsledku běžného používání.

Pro více informací o záručních podmínkách kontaktujte naše zákaznické centrum.

Děkujeme, že jste si vybrali Viper City. Přejeme Vám mnoho bezpečných a příjemných jízd!